



ЕЛЕКТРИЧЕСКА МУХОБОЙКА, Произведена в Германия /с включени 2 броя АА батерии/

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



Този надежден „убиец на насекоми“ убива комари, мухи, молци, паяци и други малки насекоми изцяло, без химия и неприятни миризми. Чрез 2 АА батерии (включени в комплекта) върху решетката се създава електрическо напрежение, което убива насекомите чрез електрически удар. Места за приложение: къща, градина, балкон, тераса, къмпинг, офис, цех – винаги в условия на нормална влажност на въздуха!.

Начин на употреба: Отворете отделението за батерии и поставете батериите. При нов уред премахнете защитното фолио на наличните батерии. За да задействате мухобойката, натиснете копчето от страни на дръжката и го задръжте натиснато. Лампата за контрол ще светне.



Почистване (винаги в изключено състояние): Мухите могат да бъдат изтръскани или със суха кърпичка отстранени от мрежата. Не чистете с вода!

Внимание: Пазете от деца! Мухобойката не е играчка!

Не пипайте мухобойката при употреба и не допирайте до метал. Не я използвайте в близост до вода, газ или запалими вещества!

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Гаранционният срок на е 90 ДНИ от датата на закупуване и касае всички повреди възникнали по вина на производителя. НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ ПОВРЕДИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ:

- Механични повреди върху корпуса и електронната платка, предизвикани от неправилно инсталиране;
- Повреди дължащи се на неправилно подобрани хранващи батерии или дължащи се на неправилна експлоатация.

- Извършени опити за ремонт от неупълномощени за целта лица.

Извършването на гаранционен ремонт или подмяна на устройството НЕ УДЪЛЖАВА крайната дата на гаранционния срок, определена при покупката.

Правото за гаранционен ремонт или подмяна на Вашия уред се доказва с ГАРАНЦИОННА КАРТА и КАСОВ БОН от търговския обект, в който е направена покупката.

КОНТАКТИ

Вносител: ЕЛКОМЕД ЕТ, тел. 0888513916, София, бул.Гео Милев №22